



compes@wanadoo.fr



Tél. : 04 37 06 21 50

Fax : 04 37 06 21 51

DIMENSIONS ET TOLERANCES :

TOLERANCES SUR L'ÉPAISSEUR		
Épaisseur nominale (en mm)	Tolérances admises sur l'épaisseur (en mm)	
	Tolérances normales	Tolérances serrées
> 0,2 à 0,8	0,03	0,02
> 0,8 à 1,5	0,04	0,03
> 1,5 à 3,0	0,06	0,05
> 3,0 à 6,0	0,075	0,06
> 6,0 à 10	0,09	0,07
> 10	0,11	0,08



TOLERANCES SUR LA LARGEUR		
Epaisseur nominale (en mm)	Tolérances admises sur la largeur (en mm)	
	Tolérances normales	Tolérances serrées
> 1,50 à 3	0,09	0,06
> 3 à 6	0,11	0,075
> 6 à 10	0,13	0,09
> 10 à 18	0,16	0,11
> 18 à 30	0,20	0,13
> 30	0,24	0,16

TOLERANCES SUR LE SABRE OU SUR LA PLANEARITE (seulement pour les barres)	
Tolérances admises sur le sabre ou la planéarité (sur une longueur de 1000 mm)	
Tolérances normales	Tolérances serrées
4 mm / mètre	2 mm / mètre

TOLERANCES SUR LE SABRE OU SUR LA PLANEARITE (seulement pour les barres)	
Tolérances admises sur le sabre ou la planéarité sur toute la longueur de la barre	
Tolérances normales	Tolérances serrées
10 mm	2 mm